

Sous répartiteur simple face extérieur 6 têtes



- ✓ **Code pour commander : SRSFE6**
- ✓ **Désignation : Sous répartiteur simple face extérieur 6 têtes**
- ✓ **Domaine : Télécom**
- ✓ **Branche : Réseau cuivre**
- ✓ **Catégorie : Raccordement**
- ✓ **Utilisation : Cette armoire technique est destinée à assurer le point de coupure et de brassage entre le réseau de transport et le réseau de distribution cuivre. Elle est spécifiquement conçue pour une installation en extérieur afin de gérer le raccordement et l'organisation de 6 têtes de câbles. Elle permet aux techniciens d'effectuer les opérations de maintenance, de test et de mutation des lignes d'abonnés de manière centralisée.**
- ✓ **Avantage : Sa configuration "simple face" optimise l'espace d'intervention et facilite l'accès à l'ensemble des modules de connexion depuis l'avant de l'armoire. Sa structure robuste garantit une protection efficace des connexions contre les infiltrations d'eau, la poussière et les variations thermiques. Sa capacité de 6 têtes offre un excellent compromis pour les zones de distribution à densité moyenne, assurant une gestion ordonnée du câblage.**



Caractéristiques Techniques:

- ✓ **Capacité :** Châssis prévu pour l'accueil de 6 têtes de câbles.
- ✓ **Accès :** Ouverture frontale simple face pour une maintenance ergonomique.
- ✓ **Protection :** Enveloppe extérieure résistante à la corrosion et aux rayons UV pour une longévité accrue.
- ✓ **Organisation :** Système de guidage intégré pour une gestion propre des jarretières et des câbles entrants/sortants.